

## Notwendige Geräte:

### 1. Bodeneinheit (Snipe, Finch oder T3000)

Die Seriennummer einer Bodeneinheit wird in die Albatross-App eingetragen und mit dem käuflichen Lizenzschlüssel freigeschaltet.

Achtung: Mit einem erworbenen Lizenzschlüssel kann nur ein einziges Gerät (Bodeneinheit Snipe, Finch oder T3000) betrieben werden (ähnlich wie wenn man eine Software für den PC für einen Arbeitsplatz kauft).

Es gibt außerdem die Möglichkeit eine 2. Bodeneinheit als „listen“ (zuhör) Gerät zu binden, aber auch hier ist eine Lizenz nötig. Dies wird im Wettbewerb praktiziert um dem Helfer eine bessere Einsicht zu geben.

Zubehör: Sender-Halterung, Jeti-Kabel, Core-Kabel, Klinken-Kabel

### 2. Segler-Einheiten (Sparrow oder Raven)

Zubehör: GPS-Modul, verschiedene TEKs, verschiedene Prandtl, Teile für statischen Druck, RF-Druckdose

### 3. Albatross APP.

Die Albatross APP findet man im Google Play Store (aktuell nur für Android erhältlich) unter Albatross rc electronics zum Download. Der zugehörige Lizenzschlüssel kann bei uns erworben werden.

### 4. Android Gerät: (das ist bei uns nicht erhältlich)

Man kann mehrere Android Tablets oder Handys mit einer Albatros Lizenz verwenden.

Derzeit (Juli 2020) empfohlenes Handy ist das UMIDIGI power3"

Zubehör: Pultsender-Halterung